

CENTRAL DE ALARME ADEMCO (4110)

PARA PROGRAMAR SENHA DE USUÁRIOS:

Digitar [senha mestre] [8] [número usuário] [nova senha de usuário] dará um bip de confirmação.

Obs.: Usaremos como exemplo o número do usuário 2 e a senha 5656.

EX.: [1234] [8] [2] [5656] (emitirá um bip)

PARA GRAVAR SENHA DE COAÇÃO:

Digitar [senha mestre] [8] [8] [senha de coação]

Obs.: Usaremos como exemplo e a senha 3434.

Ex.: [1234] [8] [8] [3434]

Senha de coação: Senha usada em caso restrito de emergência quando o usuário for obrigado a desligar o sistema de alarme. No local será desligado normalmente o sistema, mas, quando esta senha for utilizada será acionado o pedido de socorro junto a central de monitoramento 24 horas que, imediatamente, tomará as medidas cabíveis, enviará a viatura de averiguação e acionará as autoridades competentes.

PARA ANULAR SENHAS:

Digitar [senha mestre] [8] [número de usuário] dará um bip de confirmação.

Obs.: Usaremos como exemplo a senha mestre 1234 e a senha a ser apagada 5656 do usuário número 02

Ex.: [1234] [8] [2] (emitirá um bip)

FUNÇÕES DE EMERGÊNCIA: [TECLAS] [* & #]: PÂNICO
[TECLAS] [1 & *]: AMBULÂNCIA _ [TECLAS] [3 & #]: BOMBEIROS

OBS: Devem ser pressionadas as duas teclas simultaneamente Por três segundos, as teclas 3 & # (bombeiro) além de enviar o sinal para central de monitoramento soará a sirene no local.

MEMORIAS DO ALARME:

Se um disparo ocorrer em uma zona o teclado mostrará em seu visor o número da zona mais a palavra alarme.

Obs.: Para voltar ao normal digite senha mais o número 1. Ex.: [5656] [1]

COMO ARMAR O SISTEMA:

Digitar [senha de quatro dígitos] [2] Ex.: [1234] [2]

OBS.: Para armar o sistema é necessário que todos os setores estejam fechados e o led pronto (da cor verde) deverá estar aceso caso contrário o sistema não armará, se algum setor estiver aberto e após verificação não for possível sanar o problema do mesmo será necessário anular o setor.

COMO ANULAR ZONAS:

Digitar [senha de quatro dígitos] [6] [6] [número da zona]

Obs.: Usaremos como exemplo a senha 5656 e a zona a ser anulada será a de número 1. Para anular outras zonas repita o procedimento.

Ex.: [5656] [6] [0] [1] [5656] [6] [0] [2] ...

COMO DESARMAR O SISTEMA:

Digitar [senha de quatro dígitos] [1]

Obs.: Usaremos como exemplo a senha 5656.

Ex.: [5656] [1]

O led ligado (da cor vermelha) apagará.

TIPOS DE PROBLEMAS:

APARECE NO CRISTAL LIQUIDO.

FALHA DE C A : SEM ENERGIA

.F C : Ocorreu uma falha de comunicação com a central de monitoramento .

O C : O teclado não está recebendo sinais da central de alarme .